




【現象2】: 次の①②③の3つの条件が重なると回転方向が変わらない。

- ① 運転指令に設定器Bの「RUN」ボタン、「STOP」ボタンを使う設定、すなわち、パラメータ番号 No.30 をパネル操作「PnL」に設定
- ② 端子台の機能選択のパラメータ No.33「I1/I2 機能選択」を逆転-正転「r-F」、または、正転-逆転「F-r」に設定
- ③ 設定器Bの運転スイッチ(「RUN」ボタン)を操作して運転し、I2 端子にて回転方向を切り替えようとする場合



- 実施時期 2016年9月生産分より変更いたします。
- お願い 設定器Bをご使用される場合は、くれぐれも取り扱いにご注意願います。


## ■ 確認方法

### ・ ソフトバージョン確認による方法


設定器 B にてパラメータ No. F0 を選択するとバージョンが表示されます。

### ・ 製造番号(シリアルナンバー)より製造年、製造月を確認する方法

製品側面の銘板に記載の製造番号(シリアルナンバー)は下記の仕様になっています。



梱包箱正面のラベルに記載の製造番号(シリアルナンバー)は下記の様になっています。



以上