

## 电感器 工作温度范围列表

分类	产品编号	工作温度范围
车载用功率电感器	ETQP3M***Y** ETQP4M***Y** ETQP5M***Y** ETQP6M***Y** ETQP3M***HF* ETQP4M***KF* ETQPDH240DTV	- 40 ~ 150 °C (包括自我温度上升) 然而, 请联系我们, 如果您有任何需求超过以上。
	ETQP3M***KV* ETQP4M***KV*	- 55 ~ 155 °C (包括自我温度上升) 然而, 请联系我们, 如果您有任何需求超过以上。
	ETQP8M***J**	- 40 ~ 160 °C (包括自我温度上升) 然而, 请联系我们, 如果您有任何需求超过以上。
民用功率电感器	ETQP3L***** ETQP4L***** ETQP5L*****	- 40 ~ 130 °C (包括自我温度上升)
多层型功率电感器	ELGUEB***** ELGTEA*****	- 40 ~ 125 °C (包括自我温度上升)
电压升压线圈	ELT3KN****	- 20 ~ 105 °C (包括自我温度上升)